

4582 - Heteluchtoven Caterchef 230V 1/1 GN

Quickstart

- 1 Steek de stekker in het stopcontact.
- 2 Draai de knop naar de gewenste temperatuur.
- 3 Draai de onderste knop naar de gewenste tijd (voorverwarmen op 200°C duurt +/-15 minuten).
- 4 Brandt het oranje lampje? Dan is de oven goed voorverwarmd en kun je hem gebruiken.

Help

- Branden de lampjes niet? Controleer de groep waarop de stekker aangesloten is.

Graag willen wij je erop wijzen dat artikelen bij retour weer compleet en netjes moeten zijn. In geval van schade kunnen extra kosten in rekening gebracht worden.

Mocht je er toch niet uitkomen? Bel ons gerust, wij helpen je graag verder!