

4536 - RVS Koelkast 562 liter

Quickstart

- 1 Steek de stekker in het stopcontact.
- 2 Controleer of het display brandt.
- 3 Wacht tot de koelkast koud is (duurt +/- 2 uur).
- 4 Vul de koelkast.

Help

- Niet koud? Controleer of de koelkast goed dichtzit.
- Staat de koelkast niet op 2°C? Stel met behulp van de pijltjestoetsen de temperatuur in.
- Brand het display niet? Controleer of het stroompunt werkt.

Graag willen wij je erop wijzen dat artikelen bij retour weer compleet en netjes moeten zijn. In geval van schade kunnen extra kosten in rekening gebracht worden.

Mocht je er toch niet uitkomen? Bel ons gerust, wij helpen je graag verder!