

4568 - Blanco Warmhoudwagen 18 * 2/1 GN

Quickstart

- 1 Steek de stekker in het stopcontact.
- 2 Controleer of het display brandt.
- 3 Wacht tot de warmhoudwagen warm is (+/- 15 minuten).
- 4 Stel de gewenste temperatuur in met behulp van de pijltjestoetsen.

Help

- Wordt de warmhoudwagen niet warm? Controleer of het stroompunt werkt.
- Brandt er geen licht? Controleer of de lichtschakelaar aan staat.

Graag willen wij je erop wijzen dat artikelen bij retour weer compleet en netjes moeten zijn. In geval van schade kunnen extra kosten in rekening gebracht worden.

Mocht je er toch niet uitkomen? Bel ons gerust, wij helpen je graag verder!